Käyttöohje lukko PS 300

Lukon ominaisuudet

Lukossa on 6 -8 numeroinen pin-koodi. Lukkoon voidaan ohjelmoida kaksi eri koodia. Koodin pituus voi olla välillä 6-8 merkkiä.



Jokaisesta näppäinpainalluksesta (ei **ENTER**) kuuluu lyhyt merkkiääni ja vihreä valo vilkahtaa. Valitut numerot on painettava max 10 s välein ja kokonaisnäppäilyaika on 30s, jos nämä ajat ylittyvät on toiminto aloitettava alusta.

Jos koodivalinta on oikein kuuluu merkkiääni ja vihreä valo vilkahtaa kahdesti ja palaa sen jälkeen 7 sekuntia yhtäjaksoisesti ja lukko avautuu 1 s jälkeen.
Jos kaappia ei avata 5s aikana vääntönupista, pysyy lukko lukittuna.

Väärä koodi aiheutaa pitkänsignaali äänen ja punainen led-valo syttyy. Kolme väärää koodia lukitsee kaapin 5 minuutiksi ja punainen valo vilkkuu 5 s välein. Viive toimii vaikka lukko olisi ilman virtaa. Yli 8 ja alle 6 merkin painallukset lukko tulkitsee vääräksi koodiksi ja saat virheilmoituksen.

1. Lukon aukaisu:

1.1. Paina “**ON**” näppäintä kaappi antaa lyhyen äänimerkin ja vihreä valo syttyy.
1.2. Valitse oikea koodi (**6** to **8 merkkiä)**. Tehdasasetus koodi on 123456.
1.3. Paina “**ENTER**”.

2. Kaapin lukitseminen:

Lukko sulkeutuu automaattisesti 5s jälkeen **“ENTER”** napin painalluksesta
2.1. Käännä kahvasta teljet lukitusasentoon.

3. Koodin ohjelmointi:

3.1. Pääkäyttäjäkoodin ohjelmointi
- Paina “**ON**”;
- Paina “**ENTER**”;
- Paina “**1**”;
- Paina “**ENTER**”;
- Näppäile tehdaskoodi tai aikaisempi pääkäyttäjäkoodi ja paina “**ENTER**”;
-Näppäile uusi valitsemasi koodi 6-8 merkkiä ja paina “**ENTER**”;
- Näppäile koodi uudestaan ja paina “**ENTER**”;

Jos koodit ovat molemmilla kerroilla samat saat valo ja äänimerkki kuittaukset kuten kaappia avatessa.
Jos koodit eivät olleet oikein, kuittaa tilanne **ENTER**”;painalluksella ja aloita alusta.

Safetyset Oy / puh. 0207 809 370 / www.safetyset.fi
Oulunkylän Tori 3, 00640 Helsinki / fax 0207 809 371 / myynti@safetyset.fi

3.2. Käyttäjäkoodin lisääminen pääkäyttäjäkoodilla.
- Paina “**ON**”;
- Paina “**ENTER**”;
- Paina “**2**”;
- Paina “**ENTER**”;
- Valitse pääkäyttäjäkoodi ja paina “**ENTER**”;
- Näppäile käyttäjäkoodi(**6** to **8** merkkiä) ja paina “**ENTER**”;
- Syötä koodi uudestaan ja paina “**ENTER**”.

Jos koodit ovat molemmilla kerroilla samat, saat valo - ja äänimerkki kuittaukset kuten kaappia avatessa.

3.3. Käyttäjäkoodin vaihtaminen ilman pääkäyttäjäkoodia.
- Paina “**ON**”;
- Paina “**ENTER**”;
- Paina “**3**”;
- Paina “**ENTER**”;
- Valitse vanha koodi ja paina “**ENTER**”;
- Valitse uusi koodi (**6** to **8 merkkiä**) ja paina “**ENTER**”;
- Näppäile uusi koodi uudestaan ja paina“**ENTER**”.

Jos koodit ovat molemmilla kerroilla samat saat valo ja äänimerkki kuittaukset kuten kaappia avatessa.

3.4. Käyttäjäkoodin poistaminen
- Paina “**ON**”;
- Paina “**ENTER**”;
- Paina “**0**”;
- Paina “**ENTER**”;
- Valitse pääkäyttäjäkoodi ja paina “**ENTER**”;


Käyttäjäkoodi on nyt poistettu ja vain pääkäyttäjäkoodi toimii.

4. Pariston tila

Lukko ilmoittaa pariston alhaisesta jännitteestä punaisella LED- valon vilkahduksella viisi kertaa, kun painetaan 0 painiketta. Ohjelmointia ei voi suorittaa, jos pariston jännite on matala!

4.1. Pariston vaihtaminen oven olleessa kiinni.
- Jos ovi on kiinni ja paristo on tyhjä, on sinun yhdistettävä (“+” ja “-“ navat) katso kuva!. Valitse tämän jälkeen oikea koodi ja käännä kahvasta ovi auki.

Kuva 2. Napojen yhdistäminen



Tärkeätä huomioida.
On tärkeätä kytkeä pariston napaisuudet oikeinpäin!
Oikea paristotyyppi on
Model - 6LR61
Voltage - 9V
Battery Type - ALKALINE

4.2. Pariston vaihtaminen
Oven ollessa auki vaihdetaan paristo kiertämällä kaksi ruuvia auki oven sisäpuolelta ja irroittamalla muovikansi
Älä sulje ovea ennen kuin olet varmisnaut pariston toimivuuden näppäilemällä oikean koodin vähintäin kahdesti

5.. Pääkäyttäjäkoodin diagnostiikka

Tämä toiminto auttaa tunnistamaan pääkäyttäjäkoodia.
- Paina “**ON**”;
- Paina “**ENTER**”;
- Paina “**4**”;
- Paina “**ENTER**”;
- Valitse service code “**160400**” ja paina “**ENTER**”;

Jos lukko on avattu pääkäyttäjäkoodilla vähintään kerran, saat “**ENTER**” painalluksen jälkeen vihreän LED valosignaalin 5 kertaa. Jos lukkoa ei ole avattu kertaakaan pääkäyttäjäkoodilla, saat punaisen LED- valon signaalin viidesti